

Entendendo o Resumo

O **Resumo** é a primeira tela da calculadora. Ele mostra em um único lugar o estado atual da sua configuração e os custos de cada componente cadastrado.

Limites do Plano

[resumo-840px.webp](#)

Os três círculos mostram quantos itens você já cadastrou em relação ao limite do seu plano:

- **Empresas** — quantas empresas você tem cadastradas
- **Máquinas** — quantas máquinas você tem cadastradas
- **Materiais** — quantos materiais você tem cadastrados

O círculo fica vermelho quando você atingiu o limite do plano. Nesse caso, você precisa remover um item existente ou fazer upgrade para cadastrar mais.

Panorama da Empresa

Mostra o **custo por minuto** de cada empresa cadastrada, nas três variantes (C, CM, CMI). Esse valor entra em todo cálculo de Vetor como o custo base da operação.

Coluna	Significado
C	Custo por minuto puro (custos fixos ÷ horas trabalhadas)
CM	C com a margem de lucro aplicada
CMI	CM com o imposto aplicado — este é o valor que entra no preço final

Panorama por Máquina

Mostra o **custo por minuto** de cada máquina cadastrada. Máquinas mais caras (maior depreciação, maior consumo de energia) têm custo por minuto maior, o que eleva o custo final dos

Vetores que exigem mais tempo de corte.

Panorama por Material

Mostra o **custo por m²** de cada material cadastrado. Materiais mais caros ou com chapa menor (menos aproveitamento) têm custo por m² maior, o que afeta diretamente Vetores que ocupam mais área de chapa.

Algo está faltando no Resumo?

Se um panorama não aparece, significa que você ainda não tem itens cadastrados naquela categoria. Clique no link "**Cadastrar agora**" que aparece no lugar do panorama para ir direto ao formulário de cadastro.

Revision #6

Created 2026-06-25 14:59:14 UTC by Rodrigo Galgardo

Updated 2026-07-08 15:02:46 UTC by Rodrigo Galgardo